

ROYAL ENFIELD

HIMALAYAN
EURO IV

T. Landgraf

WIM SW

Km 5150

03/05/19

WARTUNGSPLAN

BAUTEIL		WARTUNGSARBEITEN												
	Km (x 1000)	0.5	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	Jährlich	
	Meilen (x 1000)	0.3	3	6	9	12	15	18	21	25	28	31	Jährlich	
1	Motoröl (#)	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	R	
Ölstand alle 1000 km oder früher überprüfen!														
2	Ölfilter (#)	R		R		R		R		R		R	R	
3	Ölfiltersieb am Kurbelgehäuse links	C		C		C		C		C		C	C	
4	Ventilspiel (**)	I & A	I & A	I & A	I & A	I & A	I & A	I & A	I & A	I & A	I & A	I & A	I & A	
5	Gummischlauch Ansaugkrümmer	I	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	
6	Ölleitungen zum Ölkühler	I	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I	
7	Zündkerze Bosch UR5CC, 0.7-0.8 mm	C & A	C & A	C & A	R	C & A	C & A	R	C & A	C & A	R	C & A	C & A	
8	Zündkerzenkabel	I	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I	
9	Kraftstoffschlauch	I	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I	
10	Kraftstoffschlauch Befestigungsclip, Einspritzdüse O-Ring & Dichtring	I	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I	
11	Kraftstoffpumpe	Bei allen Inspektionen alle Schrauben auf festen Sitz prüfen!												
12	Luftfilter	C	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	
Der Luftfilter muss häufiger gereinigt und gewechselt werden, wenn das Fahrzeug in besonders staubiger oder feuchter Umgebung betrieben wird!														
13	Gasseilzug	I	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	
14	Gummischlauch vom Luftfilter zum Drosselklappengehäuse	I	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	
15	Sekundärluftsystem: Schläuche und Schlauchbefestigungen	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	R	I	
16	Drosselklappengehäuse	Mit Vergaser-Reinigungsspray oder Kraftstoffsystem-Reinigungsspray reinigen alle 6000 km oder 6 Monate, je nachdem, was zuerst eintritt!												
17	Kupplungsseilzug	I	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	
18	Kupplungsspiel	Alle 1000 km oder nach Bedarf früher einstellen!												
19	Kupplung ohne Schlupf	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
20	Kupplungsbeläge				R			R			R			
21	Steuerkette/Kettenführung/Kettenspanner	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I & R	I	
22	Ventilsitz (Kompressionstest)						I							
23	Lenkkopflager	I & A	I & A	L & A	I & A	L & A	I & R	I & A	L & A	I & A	L & A	I & R	I & A	
24	Vorderradteleskopgabel Öl	I	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I	
25	Kraftstoffleitung	I	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	
26	Batteriepole (mit Polfett versehen)	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
27	Massekabel Befestigung			I		I		I		I		I	I	
28	Bremsflüssigkeit vorne & hinten	I	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	
29	Bremsschläuche vorne & hinten	I	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	
30	Bremsbeläge vorne & hinten	I	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	
31	Reifen	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	R	I	
32	Speichensitz/Felgenschlag	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
33	Radlager spielfrei	I	I	I	I	I	I & R	I	I	I	I	I	I	
34	Schwingenlager	I & L	I & L	I & L	I & L	I & L	I & L	I & L	I & L	I & L	I & L	I & R	I	
35	Umlenkhebel Federbein hinten	I	I & L	I & L	I & R	I & L	I & L	I & L	I & R	I & L	I & L	I & R	I & L	
36	Antriebskette	Alle 1000 km oder nach Bedarf früher reinigen, schmieren und einstellen!												
37	Antriebssatz (Kette, Ritzel, Zahnkranz)	I	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	
38	Gummidämpfer Hinterrad	I	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	
39	Alle Befestigungselemente auf festen Sitz	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
40	Drehpunkte der Handhebel, des Seitenständers und aller Fußstützen	Alle 1000 km oder nach Bedarf auch früher schmieren!												
41	Gummischläuche des Kraftstoffentlüftungssystems	I	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I	

A: Adjust / Einstellen C: Clean / Reinigen I: Inspect / Prüfen L: Lubricate / Schmieren R: Replace / Ersetzen

(#) - Nach der ersten Wartung ist der Austausch von Motoröl und Motorölfilter alle 12 Monate vorgeschrieben, auch wenn das Fahrzeug die angegebenen Kilometer nicht zurückgelegt hat.

(**) - Nach der ersten Wartung ist die Einstellung des Ventilspiels alle 12 Monate obligatorisch, auch wenn das Fahrzeug die angegebenen Kilometer nicht zurückgelegt hat.

Hinweis: Für Wartungsarbeiten nach 50.000 km wiederholen Sie bitte die oben angegebene Häufigkeit.